サインペン・マーカー 替芯一覧表

		品番　本体/替芯		PMS-54BM	PMS-57FK	PCR-1	PCR-3	PCR-3GS	PCR-5	PCXR-8	PCR-17	PCER-17	PXWS-500-5M	PAS-54BM	PXR-21	PXR-20	PXAS-210	PXAS-200
				3本入	2本入	3本入	3本入	3本入	3本入	2本入	1本入	1本入	30本入	3本入	3本入	3本入	3本入	3本入
ブロッキー		PM-150TR	細字	○														
			太字		○													
ポスカ		PC-1M				○												
		PC-1ML				○												
		PC-3M(金・銀以外)					○											
		PC-3M金・銀						○										
		PC-5M							○									
		PC-8K								○								
		PC-17K									○							
ブラックボード ポスカ		PCE-200-5M							○									
		PCE-250-8K								○								
		PCE-500-17K										○						
水性 ペイントマーカー		PXW-200-5M											○					
ピース		PA-152TR	細字											○				
			太字		○													
ペイントマーカー		PX-21													○			
		PX-20														○		
		PX-30								○								
アルコール ペイントマーカー		PXA-210															○	
		PXA-200																○
		PXA-300								○								